

# Monteringsanvisning dubbel karmöverföring för stöldörr med brandklass

## I leveransen ingår:

Karmöverföring Roca 5210, med fabriksmonterad brandlist, Figur 1.  
Skruv M4 PZ2

2 st

8 st

### Brandlist



Figur 1. Karmöverföring ROCA 5210 med fabriksmonterad brandlist.

## Montering:

1. Placera karmöverföringarna i karmen respektive dörrbladet.  
Karmöverföringarna placeras så att dess fjädermyrning passas in mot montagehål i karm respektive blad.  
Montera med medföljande skruvar.
2. Montera karmöverföringens fjäderdel i montagehål i karm och blad med medföljande skruvar.

