

Målningsinstruktion för Dalocs ståldörrar

REKOMMENDATIONER FÖR TÄCKMÅLNING AV GRUNDMÅLADE DÖRRAR

Före täckmålning med 1-komp. vattenburna akrylatfärger rekommenderar vi följande:

- Märken som kan förekomma från emballaget tvättas bort med exempelvis rödsprit.
- För extra fin yta rekommenderas att grundfärgen slipas med fint slippapper över hela ytan innan täckmålning.
- Ytan ska tvättas ren med alkaliskt tvättmedel och grov rengöringssvamp (exempelvis ScotchBrite grön grov alternativt ScotchBrite grönt skurnylon).
- Skölj noga med vatten och låt sedan ytan torka.

Läs också på färgburken vad färgtillverkaren rekommenderar.

Vid täckmålning med lösningsmedelsburna alkydfärger behöver färgleverantörens rekommendationer följas.

Önskas övermålning med 2-komponentfärger t ex epoxi- eller polyuretan bör färgfabrikanten rådfrågas. Det kan finnas risk för att grundfärgen löses upp.

SKYDDA MOT FUKT OCH SLITAGE

Dörren ska förvaras torrt på byggarbetsplatsen och inte utsättas för slag eller annat slitage. För grundmålade ståldörrar gäller att måla med täckfärg så fort som möjligt.

