



Montage av närvarosensor ståldörr

För närvarosensor Eye-tech/4Safe och Flatscan ska hål för kabeldragning göras i montageplatta. Figur 1 visar placering av hål för Eye-tech/4Safe (a) respektive Flatscan (b).

Då dörren är beställd "förberett för närvarosensor" ska urtag i dörrblad göras enligt Figur 2. Urtaget ska ha samma placering från framkant/bakkant dörrblad och överkant dörrblad oavsett om det är placerat på A- och/eller G-sida, aktiv och/eller passiv dörr.



Figur 1. Placering av hål i montageplatta.



Figur 2. Urtag i dörrblad.